

MONTAGE- BEDIENUNGSANLEITUNG

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">1 Rückenrostteil1 Sitzrostteil2 Trägerwangen mit Metallscheren2 Bettkasten Vorder- und Hinterstücke1 Bettkastenboden12 grosse Verbindungsschrauben (7,0 x 50)4 Unterlagscheiben1 Montageanleitung1 Imbusschlüssel |
|---|

Trägerwangen und Bettkasten

Die beiden Trägerwangen rechts und links aufstellen.

Bettkasten Vorder- und Hinterstück einsetzen.

Bettkastenboden einlegen.

Vorderschenkel der Metallschere langsam hochziehen bis er hörbar einrastet.

Sitzrostteil (je 4 Bohrungen) anschrauben.

Achtung bei Langloch zwei Unterlagscheiben verwenden.

Rückenrostteil (je 2 Bohrungen)

Sitzrostteil nach unten klappen, damit hintere Schenkel der Metallscheren nach oben stehen. Jetzt Rückenrostteil anschrauben.

Bedienung immer mit beiden Händen von der Mitte her !!!

Sitz- in Liegeposition:

Sitzrostteil nach oben und gleichzeitig nach vorne ziehen, bis Rückenrostteil auf Wangen aufliegt. Sitzrostteil nach hinten drücken bis Klickgeräusch (=Enriegelung) ertönt. Sitzrostteil absenken.

Liege- in Sitzposition:

Sitzrostteil vorsichtig anheben bis Klickgeräusch ertönt, nicht darüber hinaus. Sitzrostteil nach unten drücken (Rückenrostteil schwingt mit), bis es auf den Wangen aufliegt.

Wir wünschen Ihnen gute Träume !!!